



ECO Tronic EBS. Trailer Analyser Bedienungsanleitung

Version 1.1 04.001.21.37.0

1 Einführung / 2 Mindestsystemanforderungen

Inhalt

1	Einführung	Seite 2
2	Mindestsystemanforderungen	2
3	Abkürzungen	3
4	Installation 4.1 Hardware 4.2 Software 4.3 Installationsoptionen	4
5	Startbildschirm - Übersicht	6
6	Hauptmenü - Überblick	8
7	Hauptmenü - Momentaufnahme	9
8	Hauptmenü - Histogramm	12
9	Histogramm - Optionen	14
10	Hauptmenü - Trip Aufzeichnungen	17
11	Trip Aufzeichnungen - Optionen	18
12	Hauptmenü - Benutzerinformation	23

1 Einführung

Mit dem Trailer Analyser können Sie in der ECO Tronic EBS ECU
gespeicherte Protokolldaten auf einem PC lesen und auswerten.

Ein Diagnoseadapter (PC-Dongle) ermöglicht die Datenübertragung zwischen PC und der ECO Tronic EBS ECU. Die Verbindung mit dem Diagnoseadapter erfolgt über ein an den USB-Anschluss des Computers angeschlossenes USB-Kabel und ein zusätzliches Kabel, das an den Diagnoseanschluss der EBS ECU angeschlossen wird.

Die Fahrzeugdaten werden in der ECO Tronic EBS ECU gespeichert. Sie bleiben auch erhalten, wenn die Stromversorgung des EBS-Systems ausgeschaltet wird.

Hinweis:

- Der Trailer Analyser Diagnoseadapter unterscheidet sich von dem mit dem Trailer Manager verwendeten Diagnoseadapter und dient zusätzlich als Sicherheitsdongle für das Programm. Es ist daher nicht möglich den Trailer Analyser mit dem Trailer Manager Diagnoseadapter oder anderen am Markt verfügbaren Adaptern (USB-Adapter) zu betreiben.
- Der Trailer Analyser lässt sich nur mit angeschlossenem Diagnoseadapter öffnen und verwenden.

2 Mindestsystemanforderungen

Die Mindestanforderungen an den PC oder Laptop lauten für den Betrieb des Trailer Analyser wie folgt:

Prozessor	-	mindestens 486
RAM	-	64 MB
Festplatte	-	100 MB
Monitor	-	mindestens 1024 x 768 VGA
USB-Anschluss	-	zum Anschluss des Diagnosekabels
MS Windows N MS Windows 20 MS Windows XF	Г)00)
MS Windows Vis	sta	: Installation nur mit Administrator-

IVIS WINDOWS VISLA .	Installation nur mit Auministrator-
	rechten
MS Windows 7 :	Installation nur mit Administrator-
	rechten



3 Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung	Beschreibung
2S/2M	2 S ensoren / 2 M odulatoren	ABS-System mit 2 Drehzahlsensoren und 2 Modulatoren
ABS	Anti Blockier System	Verhindert das Blockieren von gebremsten Rädern zur Seitenführungserhaltung
ABV	Anhängerbremsventil	Anhängerbremsventil mit Relaisfunktion und Abrisssicherung
ADM	Assembly Data Management	Softwarefunktion zur Speicherung aller wichtigen Fahrzeugdaten
ADR	Accord européen relatif au trans- port international des marchan- dises Dangereuses par Route	Europäische Gefahrgutverordnung
ALB (LSV)	Automatische Lastabhängige Bremskraftregelung Load-Sensing Valve	Funktion, um die Bremskraft automatisch an die Beladung des Fahrzeuges anzupassen
ASC	Adaptive Surface Control	ABS-Regelung, die sich dynamisch den Straßenverhältnissen anpasst
AUX	AUXiliary	Zusatzeingänge / -ausgänge für Sensoren bzw. Aktoren / Ventile
BBA	Betriebsbremsanlage	Betriebsbremsteil der Bremsanlage angesteuert über das Bremspedal des Fahrers
BPM	Brake Performance Monitoring	Softwarefunktion zur Überwachung der Bremsleistung
CAN	Controller Area Network	Datenbussystem, wird zur Steuergerätekommunikation u.a. in Fahrzeugen benutzt
COLAS®+	Hebe- und Senkventil	Ventil zum Anheben und Absenken des Fahrzeugaufbaus bei luftgefederten Fahrzeugen
DCV	Double Check Valve	Wechselventil, verhindert gleichzeitiges Bremsen mit der Betriebsbremse und der Feststellbremse
DTC	Diagnostic Trouble Codes	Codierte Fehlermeldungen / Warnungen des Bremssystems für die Diagnose und Reparatur
EBS	Elektronisches Brems System	Elektropneumatisches Bremssystem mit CAN Kommunikation zwischen Zugmaschine und Anhänger
ECE R13	Economic Comission for European Regulation Nr. 13	Europäische Vorschrift Nr. 13 - Bremssysteme
ECU	Electronic Control Unit	Elektronisches Steuergerät
EEPROM	Electrically Erasable Programm- able Read Only Memory	Elektrisch löschbarer, programmierbarer nichtflüchtiger Speicher
EOLT	End Of Line Test	Prüfung bei der Fahrzeugendabnahme um die richtige Installation des Systems sicherzustellen (Band-Ende-Test)
EPRV	Elektropneumatisches Relaisventil	Elektropneumatisch pilotiertes Relaisventil des EBS
FBA	Feststellbremsanlage	Feststellbremsteil der Bremsanlage zum Abstellen des Fahrzeuges
GGVS	Gefahrgut Verordnung Straße	
GPI	General Purpose Input	Allgemeiner Eingang, AUX Option
GPO	General Purpose Output	Allgemeiner Ausgang, AUX Option
ILAS®-E	Integrated Lift Axle Steering	EBS gesteuertes Liftachsventil
ISO 1185		Genormte Schnittstelle zwischen Zugmaschine und Anhänger zur Beleuchtungssteuerung
ISO 11992		Genormter Kommunikationsbus CAN zwischen Zugmaschine und Anhänger zur Bremsensteuerung
ISO 7638		Genormte Schnittstelle zwischen Zugmaschine und Anhänger, die ABS/EBS Systeme mit Strom versorgt, ein Signal für eine Warnlampe weiterleitet und, je nach Ausstattung, eine CAN Kommunikation nach ISO 11992 ermöglicht
KK gelb	Kupplungskopf Gelb	Anschluss der gelben Leitung / Steuerdruck vom Zugfahrzeug
LWS	Lining Wear System	Bremsbelagverschleißsensierung
PPV	Pressure Protection Valve	Überströmventil, trennt die Kreise von Bremse und Luftfederung
PTC	Push To Connect	Pneumatisches Steckverbindungssystem zur einfacheren Montage
QRV	Quick Release Valve	Schnellentlüftungsventil
RCM	Road Condition Monitoring	Softwarefunktion zur Erfassung und Bewertung der Straßenprofile
RtR	Reset to Ride Height	Automatisches Rücksetzen auf Fahrhöhe
SAUX	Super AUX	Installationsoptimierte Möglichkeit für drei digitale Eingänge
TA	Traction Assist	Anfahrhilfe
TrCM	Trailer Control Module	Park und Rangierventil mit Notbremsfunktion (und integriertem Überströmventil)
TRS	Trailer Roll Stability	Funktion, die die Gefahr des Umkippens beim Anhänger reduziert

4 Installation

Die Software muss installiert werden, bevor der Diagnoseadapter angeschlossen wird.

4.1 Hardware

Zur Verbindung des ECO Tronic EBS mit einem handelsüblichen PC benötigen Sie den entsprechenden Diagnosekoffer (BPW Nr. 99.00.000.9.65), welcher den Diagnoseadapter, die erforderlichen Anschlusskabel, sowie einen USB-Stick mit der Trailer Analyser Software enthält.

Sollten Sie bereits über den ECO Tronic EBS Diagnosekoffer mit der BPW Nr. 99.00.000.9.64 verfügen, benötigen Sie nur den Trailer Analyser Zubehörkoffer BPW Nr. 99.00.000.9.66 mit dem nur für den Trailer Analyser zu verwendenden Diagnoseadapter (PC-Dongle). Dieser Trailer Analyser Diagnoseadapter ist die Vorraussetzung zur Verwendung der Software und stellt die Zugangsberechtigung dar. Ohne angeschlossenen Diagnoseadapter lässt sich die Software nicht öffnen.

Der Diagnoseadapter verfügt über eine Multifunktions-LED, die die einwandfreie Funktion des Geräts wie folgt anzeigt:

- Gelb: Der Diagoseadapter ist mit dem PC verbunden und wird über den USB-Anschluss mit Strom versorgt (nur PC-Verbindung).
- Rot: ECO Tronic EBS ECU ist mit 24-V versorgt und am Diagnoseadapter angeschlossen.
- Grün: Daten werden übertragen

Hinweis: Während der Verbindung leuchten die rote und grüne LED im Wechsel.

4.2 Software

Hinweis: Die Software kann nur bei angeschlossenem Diagnosedapter ausgeführt werden.

Öffnen Sie die Trailer Analyser "msi-Datei" und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Programm zu installieren.

Hinweis: Damit der Trailer Analyser Daten vom ECO Tronic EBS laden kann, <u>muss</u> eine Verbindung zwischen PC und EBS bestehen. Außerdem muss das EBS über ISO 7638 mit Spannung versorgt werden.

Die Dateien werden in folgendem Ordner des PCs installiert: C:\Programme\BPW\Trailer Analyser

Die Installation ist damit abgeschlossen.

Verwahren Sie die Installationssoftware für den Fall, dass Sie die Software erneut installieren müssen, an einem sicheren Ort.

Um die aktuellste Version des Trailer Analysers zu erhalten, laden Sie sich diese in der gewünschten Sprache von der BPW Homepage unter www.bpw.de herunter.





4 Installation

4.3 Installationsoptionen

Installationsoption 1

Stellen Sie eine Verbindung zur ECU über die ISO-Schnittstellen-Einheit mit einem ISO7638 7-Pin-Steckverbinder her, bei dem Pin 6 und 7 als CAN-Datenbus dienen. Die benötigten Kabel entnehmen Sie bitte dem ECO Tronic EBS Diagnosekoffer für den Trailer Analyser.







Installationsoption 2

Stellen Sie eine Verbindung zur ECU über den Anschluss an der Fahrzeugseite (Seitenwanddiagnose) her. Das Kabel von der Seitenwanddiagnose-Schnittstelle zum Adapter ist in o.g. Diagnosekoffer enthalten.

Installationsoption 3

Die Verbindung zur ECU erfolgt über ein Kabel, das vom USB-Adapter direkt an die DIAG-Schnittstelle des Modulators angeschlossen wird. So können Sie direkt auf die ECU zugreifen. (Nicht Bestandteil des o.g. Diagnosekoffers).

Versorgen Sie das EBS-System über eine externe Spannungsquelle mit 24 Volt, geringere Spannungen können zu Verbindungsproblemen führen. Die LED am Adapter sollte jetzt rot leuchten. Wenn dies nicht der Fall ist, überprüfen Sie die Anschlüsse, und versuchen Sie es erneut.

5 Startbildschirm - Übersicht

Starten des Programms

Starten Sie das Programm Trailer Analyser über das Verknüpfungs-Symbol auf dem Desktop. Der Startbildschirm wird angezeigt.

Hinweis: Das Programm benötigt einen angeschlossenen Diagnoseadapter. Wenn der Adapter nicht angeschlossen wurde, erscheint eine Diagnoseadapter-Fehlermeldung.

Elemente des Startbildschirms

Oben im Bildschirm stehen fünf Registerkarten für das Programm Trailer Analyser zur Verfügung. Überblick, Momentaufnahme, Histogramm, Trip Aufzeichnungen und Benutzer Info.





Diagnoseadapter-Fehlermeldung -





Fahrzeugdatenfenster

Im Fahrzeugdatenfenster werden Fahrzeugidentifikations-Informationen abgebildet.

FgNr.:	Fahrgestellnummer
Hersteller:	Name des Trailer-Herstellers
Bremsberechnung:	Nummer der Bremsberechnung
FzTyp:	Benutzerdefiniert (Hersteller)
ECU Serien-Nr.:	Seriennummer der ECU
Version:	Software-Version in der ECU
Generation:	ECU-Typ
Interface Version:	Version des Diagnoseadapters

FgNr.:	BPWV00334YHE27006	ECU Serien-Nr.:	M0666_13
Hersteller:	BPW	Version:	C505
Bremsberechnu	ng: WS08 3112.00	Generation:	GEN 2
FzTyp:	ZTS 34.20	Interface Version:	G430



5 Startbildschirm - Übersicht

Folgende Schaltflächen sind auf jedem Bildschirm zu finden:

Suche nach ECU:

Wenn eine Verbindung mit einer EBS ECU über einen Diagnoseadapter besteht, drücken Sie:

🔍 Suche nach ECU

Das Programm Trailer Analyser sucht dann automatisch nach einer bestehenden Verbindung mit der ECU.

Lese aus der ECU:

Zum Auslesen von Daten aus der ECU, mit der Sie verbunden

sind, drücken Sie:

Lese aus ECU

Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn eine ECU gefunden wurde ("Suche nach ECU" erfolgreich).

Hinweis: Wenn der Diagnoseadapter nicht angeschlossen ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Lese aus Datei:

Wenn bereits ECU-Daten in einer Datei gespeichert sind, können Sie diese anzeigen <u>und analysier</u>en, in dem Sie

🔒 Lese aus Datei

drücken und eine gespeicherte Datei wählen.

Speichere in Datei:

Um die ECU-Daten aus der ECU, mit der Sie verbunden sind, in einer Datei zu speichern, drücken Sie:

Speichere in Datei

Generell können Daten aus der ECU oder vorher gespeicherte Daten jederzeit gespeichert werden.

Export nach Excel:



Über die "Export nach Excel" Schaltfläche können die im Trailer Analyser angezeigten Daten als .csv Datei abgespeichert und in Excel weiter verarbeitet werden.

Trailer Analyser beenden:

Um das Programm Trailer Analyser zu beenden, drücken Sie:

Beenden

Auswählen der Sprache

Am unteren Rand des Computerbildschirms befindet sich die Leiste BPW Trailer Analyser. Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf diese Leiste oder auf das BPW Logo in der Titelleiste wird ein Menü eingeblendet, in der Sie die Option "Language..." (Sprache) wählen können. Folgende Sprachen stehen zur Verfügung: deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, polnisch, russisch, schwedisch, spanisch, tschechisch, türkisch, ungarisch.

Ein Bildschirm mit den Flaggen der für den Trailer Analyser verfügbaren Sprachen wird angezeigt. Durch Klicken auf die gewünschte Flagge wechselt das Programm in die entsprechende Sprache. Die Einstellung der Sprache wird bei Windows Vista und Windows 7 nur gespeichert, wenn der Benutzer über Administratorrechte verfügt.





6 Hauptmenü - Überblick

<u>Überblick</u>

Die erste Registerkarte zeigt nach dem Laden eines Datensatzes folgende Informationen an:

Aktueller ISO km:

Zeigt die Wegstrecke (Entfernung) an, die der Trailer bei angeschlossener ISO7638-Versorgung zurückgelegt hat. Außerdem wird die gesamte Wegstrecke berechnet, während der der Trailer an ISO 7638- und 24N-Bremsleuchtenstromversorgung oder nur an 24N-Notstromversorgung angeschlossen war. Dies ist nur ein Näherungswert, da ohne ISO 7638-Stromversorgung die Entfernung nicht kontinuierlich aufgezeichnet werden kann.

Trips:

Ein Trip bezeichnet die Anzahl der Fahrten, auf denen das Fahrzeug mindestens 10 km/h erreicht und eine Wegstrecke von mindestens 1 km zurückgelegt hat, wodurch sehr kurze Fahrten ausgeklammert werden.

Anzahl der Fehler Momentaufnahmen*

Anzahl der Stability Momentaufnahmen*

Anzahl der überhöhten Geschwindigkeits Momentaufnahmen*

Anzahl der Überladungs Momentaufnahmen*

Anzahl der Vorratsdruck Momentaufnahmen*

Anzahl der B+ Momentaufnahmen*

- werden aufgezeichnet, wenn der eingestellte Spannungs-Grenzwert überschritten wurde (voreingestellt sind 32 V).

Anzahl der gesamten gezählten 24N Bremsbetätigungen

Anzahl der gesamten gezählten ISO Bremsbetätigungen

Anzahl der gesamten gezählten ABS Regelungen

Anzahl der gesamten gezählten Stability Regelungen

Anzahl der gesamten gezählten AUX1 Aktivierungen

Anzahl der gesamten gezählten AUX2 Aktivierungen

Anzahl der gesamten gezählten AUX3 Aktivierungen

Anzahl der gesamten gezählten AUX4 Analogen GPI Aktivierungen Anzahl der gesamten gezählten AUX5 Analogen GPI Aktivierungen

Zeichnet die Anzahl der Aktivierungen der allgemeinen Eingänge (GPI) auf, wenn diese bestimmte, im Trailer Manager festgelegte, Werte überschreiten

* Definition Momentaufnahme siehe folgende Seite.

Aktueller ISO km	239270.40
Trips	5045
Fehler Momentaufnahme	32
Stability Momentaufnahme	14
Überhöhte Geschwindigkeit Momentaufnahme	2
Überladung Momentaufnahme	
Vorratsdruck Momentaufnahme	0
B+ Momentaufnahme	0
24N Bremsbetätigungen	
ISO Bremsbetätigungen	160510
ABS Regelungen	3374
Stability Regelungen	14
AUX1 Aktivierungen	1780
AUX2 Aktivierungen	12173
AUX3 Aktivierungen	0
AUX4 Analoge GPI Aktivierungen	0
AUX5 Analoge GPI Aktivierungen	0



7 Hauptmenü - Momentaufnahme

Menü Momentaufnahme

Über die rote Registerkarte "Momentaufnahme" oben im Hauptbildschirm können Sie die Momentaufnahmen anzeigen.

<u>Definition:</u> Unter Momentaufnahme wird die Aufzeichnung von Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden. Die Aufnahme richtet sich nach den vorher im Trailer Analyser festgelegten Grenzwerten oder auftretenden Fehlern. Die Festlegung der Grenzwerte wird auf der nächsten Seite beschrieben.

In den Momentaufnahmen werden nur die aktuellsten Ereignisse gespeichert.

Auswahl Momentaufnahmentyp

Im Menü im unteren Drittel des Bildschirms können Sie auswählen, welchen Momentaufnahmentyp Sie anzeigen möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Fehler:	Fehlerdiagnose Codes (DTC)
Stability Momentaufnahme:	Durch die Trailer Roll Stability (TRS) Funktion bedingte Bremsereignisse
Geschwindigkeit:	Sobald das Fahrzeug mit zu hoher Geschwindigkeit fährt, wird eine Momentaufnahme aufgezeichnet (wenn der eingestellte Grenzwert überschritten wurde)
Federung:	Sobald das Fahrzeug überladen gefahren wird, wird eine Moment- aufnahme aufgezeichnet (wenn der eingestellte Grenzwert über- schritten wurde)
Vorratsdruck:	Hier werden Überdruckereignisse angezeigt, eingesteuert über die Zugmaschine
Batterie Spannung:	Hier werden Überspannungs- ereignisse angezeigt, eingesteuert über die Zugmaschine

Nach Wahl des gewünschten Momentaufnahmetyps erscheint an der rechten Bildschirmseite eine Liste der verfügbaren Momentaufnahmen. Eine ausgewählte Momentaufnahme wird durch Blinken als auch durch eine farbliche Kennzeichnung hervorgehoben. Mit den Schaltflächen kann durch die einzelnen Momentaufnahmen navigiert werden. Die aus dieser Liste ausgewählte Momentaufnahme wird im Bildschirm

detailliert angezeigt.

Bei den Momentaufnahmetypen DTC und Stability können maximal 32 Momentaufnahmen gespeichert werden, bei den anderen 20. Die aktuellste Momentaufnahme ist unter der Nummer 01 abgespeichert. Nach Überschreiten der maximalen Anzahl der Momentaufnahmen werden die Daten beginnend von der 1. Momentaufnahme überschrieben.



7 Hauptmenü - Momentaufnahme

Hauptbildschirm

Jede Momentaufnahme besteht aus folgenden Datenelementen:

Fahrzeuggeschwindigkeit (km/h)

Gibt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Aufzeichnung an.

ISO CAN Steuerdruck (bar)

Der CAN Steuerdruck wird in bar angezeigt.

Kupplungskopf Gelb Steuerdruck (bar)

Der Steuerdruck des gelben Kupplungskopfes wird in bar angezeigt.

Batterie Spannung (V)

Hier wird die Spannung der Batterie angezeigt.

Stopplichtversorgung (1/0)

Wird eine 1 aufgezeichnet, wurde das EBS nicht über ISO 7638 mit Strom versorgt, sondern wurde über die Notstromversorgung angesprochen.

Warnleuchte wg. Fehler (1/0)

Hier wird aufgezeichnet, ob zum Zeitpunkt der Momentaufnahme, die Warnleuchte wegen Fehler aktiviert war. Bei aktivierter Warnleuchte wird eine 1 aufgezeichnet. Die Warnleuchte wird aktiviert, sobald ein EBS Fehler vorliegt.

Warnleuchte EIN (1/0)

Hier wird aufgezeichnet, ob zum Zeitpunkt der Momentaufnahme, die Warnleuchte aktiviert war. Die Warnleuchte wird z.B. bei zu niedrigem Vorratsdruck oder bei zu niedriger Spannungsversorgung aktiviert (siehe auch Seite 22).

Service Warnleuchte (1/0)

Hier wird aufgezeichnet, ob zum Zeitpunkt der Momentaufnahme, die Service Warnleuchte aktiviert war. Die Aktivierung der Warnleuchten kann im Trailer Manager bestimmten AUX Ein- und Ausgängen zugeordnet werden. Die Servicewarnleuchte wird bei Fehlfunktionen der AUX Ein- und Ausgänge bzw. bei abgelaufenen Serviceintervallen aktiviert (einstellbar im Trailer Monitor).

Bremsbetätigungsmagnet Aktiv (1/0)

Hier wird geprüft, ob die elektropneumatischen Relaisventile (EPRV) des EBS bestromt wurden und damit Bremsdruck ausgesteuert wurde. Es wird aufgezeichnet, ob zum Zeitpunkt der Momentaufnahme ein Bremsbetätigungsmagnet aktiv war.

TagZur genauen Analyse werden Tag und Monat für dasMonatEreignis angegeben. Ist jedoch nur verfügbar, wenn
ein Trailer Monitor (mit Batterie) während der Auf-
zeichnung angeschlossen war.

Aktueller ISO km

Gibt den Kilometerstand zum Zeitpunkt der Aufzeichnung an.

Vorratsdruck (bar)

Angabe des Luftdrucks im Vorratsbehälter.

Federungsdruck (bar)

Angabe des Balgdrucks in den Luftfederbälgen

System Einschaltdauer

Hier wird angezeigt, wie lange das System mit Strom versorgt wurde (HH:MM:SS).

Anmerkung:

1 = ja (aktiviert)0 = nein (nicht aktiviert)



Die Momentaufnahmen Geschwindigkeit, Federung, Vorratsdruck und Batterie Spannung werden "aufgezeichnet", wenn ein bestimmter Grenzwert überschritten wurde.

Standardwerte:	Geschwindigkeit:	100 km/h
	Federung:	130 %
	Vorratsdruck:	9,75 bar
	Batterie Spannung:	32 V

-Diese Werte können bei verbundener und stromversorgter ECU über den Trailer Analyser geändert, bzw. angepasst werden.

Um einen Wert anzupassen, geben Sie den gewünschten neuen Wert in das Eingabefeld ein und klicken Sie auf das Stift-Symbol ("schreiben"). Bei erfolgreicher

Übertragung an die ECU erscheint ein grüner Haken

andernfalls ein rotes 🛛 😢 🖉 Symbol.

10



Ist eine Momentaufnahme ausgewählt, kann durch Klicken auf die "Hyperlink" Schaltfläche werden, in dem die Momentaufnahme aufgetreten ist.

Dieser Trip wird im Tabellenblatt "Trip Aufzeichnungen" farblich gekennzeichnet. Die Kennzeichnung kann durch die

Schaltfläche wieder aufgehoben werden. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass nur die letzten 1000 Trips gespeichert werden (siehe Kapitel Trip Aufzeichnungen).

7 Hauptmenü - Momentaufnahme

Trailer Analyser 3.22.1 { test.fpf }		
🗆 Überblick 📕 Momentaufnahme 🔲 Histogram	n 🔲 Trip Aufzeichnungen 🔲 Benutzer Info	
Obeckiek. Momentadinatione Constraints F2Geschwindfi ISO CAN Steue KK Gelb Steue KK Gelb Steue Stopplichtverss Warnleucc Service WarnI Bremsbetätigungsmagne Aktue Vorratt F2-64erung	TipAdvasionungen Benutzer (rks) Fehler DE 1A SIGNAL SCHWACH ODER FE gkeit (km/h) 7 rdruck (Bar) 0.00 ordruck (Bar) 0.00 ordruck (Bar) 0.00 pannung (V) 27.80 orgung (1/0) 0 Fehler (1/0) 1 nte Ein (1/0) 0 euchte (1/0) 0 Tag Monat eller ISO km 238585.00 sdruck (Bar) 6.65 sdruck (Bar) 4.95	HLT 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
System Einschaltdauer (HH:MM:SS) 00:01:05	28 29 30 31 32
COM:1	Fg-Nc: BPW00033 Hersteller: Bromsberechnung: WS Fz-Typ: Lese aus Dret Lese aus Dret	VHE27006 Certen-Vic: M0666, 13 BPW Version: C605 068 31200 Centration: GEN 2 ZTS 34.20 Interface Version: G430 Export math Exect
Trailer Analyser 3.72.1 { test.fpf } Debtick Momentadnahme Histogram	Tip Autochningen Benutzer Info Start kmStand (km)	
220000 2186 / 2182 2190 2 2196 / 2186		
0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 8 8 8 8 1 2 3 4 5	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
Start Km-Stand (km) Trailer Analyser Suche nach ECV	Fg-Nr.: BPWV0035 Fg-Nr.: BPWV0035 Bremsberechnung: W F2-Typ: Lese aus Datei	W W W 23895 VH HE27006 ECU Serfen-Nr.: M0566.13 BPW Veraion: C505 05 312:00 Generation: GEN 2 ZTS 34.20 Interface Version: 0430 Execution: Execution: GEN 2 Execution: Execution: GEN 2

8 Hauptmenü - Histogramm

Menü Histogramm

Über die grüne Registerkarte "Histogramm" oben im Hauptbildschirm können Sie Histogramme anzeigen.

Die Histogramme zeigen wichtige gesammelte Daten über die gesamte Lebenszeit des EBS an. Sie können bis auf das Histogramm "Brake Performance Monitoring, zurücksetzbar" nicht gelöscht werden.

Im Menü in der Mitte des Bildschirms können Sie auswählen, welchen Histogrammtyp Sie anzeigen möchten. Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Road Condition Monitoring
Brake Performance Monitoring
Brake Performance Monitoring, zurücksetzbar
Bremsbetätigungen / Druck
Bremsbetätigungen / Geschwindigkeit
Bremsbetätigungen / Energie
Bremsdauer / Bremsdruck
Bremsdauer / Bremsdruck, Hohe Auflösung
Zeit / Seitenkraft
Zeit / AUX 4
Entfernung / Achslast
Entfernung / Vorratsdruck



Hauptbildschirm

In den Histogrammen werden die gesammelten Daten in Klassen unterteilt, die jeweils durch einen Balken dargestellt werden. Die Werte unter den Balken zeigen jeweils die obere Klassengrenze an. Im letzten Balken werden alle Werte, die höher sind als der unter dem Balken angezeigte Wert, gesammelt.

Mit Hilfe der Scroll-Leiste auf der linken Seite kann das Histogramm mit jedem Schritt auf den jeweils nächst niedrigeren Balken skaliert werden. Auf diese Weise können niedrigere Werte, die im Diagramm nur noch als schmaler Balken sichtbar sind, in einer höheren Auflösung betrachtet werden.

Das rechte Diagramm zeigt die gleichen Werte wie im Diagramm oben. Allerdings wurde das Diagramm durch Ziehen der Scroll-Leiste auf den siebthöchsten Balken skaliert.

Dadurch wird dieser Balken optimal im Diagramm angezeigt. Auch die Balken um den 7,5 bar Wert, die im oberen Diagramm kaum zu unterscheiden sind, sind jetzt gut sichtbar und können grafisch verglichen werden.

Ein roter Wert im Balken bedeutet, dass der Balken aufgrund der Skalierung nicht mehr vollständig angezeigt wird.





8 Hauptmenü - Histogramm

Es besteht auch die Möglichkeit, die Daten mit den Daten einer anderen zuvor gespeicherten fpf-Datei zu vergleichen (z. B. von einem anderen Fahrzeug). Um die Daten einer zweiten Datei in den Bildschirm zu laden, drücken Sie:



und wählen in dem sich öffnenden Fenster die gewünschte Datei aus.

Nach dem Öffnen der Datei werden auf dem Bildschirm zwei verschiedene Histogramme untereinander angezeigt.

Durch die Schaltfläche kann das zusätzliche Histogramm wieder vom Bildschirm entfernt werden.

Trailer Analyser 3, 22, 1 { test.fpf }									
🗖 Überblick 📕 Momentaufnahme 📜 Histogramm	Trip Aufzeichnungen	🗖 Benutzer I	nfo						
Bremsbetätigungen / Druck									
56439 56459 56459 56459 56459 56459 56459 56459 56459 56459 56									
2 2000 1 2000 10200 1 2000 177625 0 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	6588 2274 3.0 3.5	668 249 4.0 4.5	85 41 5.0 5.5	68 112 6.0 6.5	316 282 12 7.0 7.5 8.0				
80000	tes	st.fpf							
5000 500 5000 5	8134 -2828	836 - 322	111 53	84 140	378 330 13				
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5	3.0 3.5 Druck	4.0 4.5 :(Bar)							
Bremsbetätigungen / Druck		~		8	Vergleiche Daten				
Trailer Analyser	Lese aus ECU	FgNr.: Hersteller: Bremsbered FzTyp:	BPWV0033	4YHE27006 ECI BPW Ven 508 3112.00 Ger ZTS 34.20 Inte	J Serien-Nr.: M0666 sion: C heration: GE irface Ver ion: G	6_13 0505 EN 2 3430			
COM:1 Suche nach ECU	Lese aus Datei	Spei E	chere in katei	Export nach Excel	Beende	en			

BPW Trailer Ar	nalyser					? 🛛
<u>S</u> uchen in:	🚞 FPF		*	0 🕯	i 📂 🛄-	
Zuletzt verwendete D Desktop	Analyser.fpf test1.fpf test2.fpf					
igene Dateien						
Arbeitsplatz						
	Datei <u>n</u> ame:				*	<u>Ö</u> ffnen
Netzwerkumgeb	Dateityp:	BPW Trailer Analyser (*.fpf)		*	Abbrechen

Durch einmalige Betätigung der rechten Maustaste können einzelne Diagrammbalken hervorgehoben werden. Zusätzlich werden in einer Infobox die dazugehörigen x- und y-Werte, hier z.B. eingesteuerter Bremsdruck (Ober- und Untergrenze der Klasse) und die Anzahl der Bremsbetätigungen bei diesem Bremsdruck dargestellt.



9 Histogramm - Optionen

Histogramme

Diagramm Nr. 1-1: Road Condition Monitoring / On-Road* Dieses Diagramm zeigt die Anzahl der registrierten Schlechtwegekilometer. Das Überfahren von Bodenunebenheiten wird in "Rough Road Counts" gezählt. Im Diagramm werden alle gefahrenen Kilometer je nach Anzahl der gezählten "Rough Road Counts" in Klassen eingeteilt.

Diese Auswertung zeigt z. B. an, dass bei 92781 der gefahrenen Kilometer keine Bodenunebenheiten/km registriert wurden. Bei 20713 gefahrenen km wurden 0-5 Bodenunebenheiten/km registriert. Wenige Rough Road Counts/ km deuten auf einen ON-Road Betrieb des Fahrzeugs hin.

Diagramm Nr. 1-2: Road Condition Monitoring / Off-Road*

Die Grafik zeigt ein weiteres Beispiel für mögliche Daten in einem Road Condition Monitoring Diagramm.

Diese Auswertung zeigt an, dass bei einer relativen hohen Anzahl der gefahrenen Kilometer vermehrt Bodenunebenheiten registriert wurden. Dies deutet auf einen erhöhten Off-Road Betrieb hin.

Zum Beispiel wurden bei 160 der gefahrenen Kilometer pro km 25 - 30 Rough Road Counts aufgezeichnet.

* Die Road Condition Monitoring Funktion ist in einigen länderspezifischen Ausführungen des BPW ECO Tronic EBS nicht implementiert, demzufolge sind in diesen Ausführungen die RCM Daten in Histogrammen und Tripdetails nicht darstellbar.

Diagramm Nr. 2-1: Brake Performance Monitoring

Der grün scheinende Hintergrund stellt den Bereich des EG Bremsbandes dar. Angezeigt wird die Anzahl der Bremsbetätigungen sowie ihre Lage im Verhältnis zum EG Band.

In diesem Fall liegen die Mehrheit der Bremsungen innerhalb des EG Bandes. Eine Überprüfung der Bremseinstellungen ist daher nicht erforderlich.

Diagramm Nr. 2-2: Brake Performance Monitoring

In diesem Fall liegt der Großteil der Bremsungen außerhalb des EG Bandes.

Die Bremseinstellungen sollten überprüft werden.



In diesem Fall liegt ein Teil der Bremsungen außerhalb des EG Bandes. Die Abbremsungen sind deutlich zur Grenze des EG Bandes hin verschoben, bzw. liegen außerhalb.

Die Bremseinstellungen sollten überprüft werden.













9 Histogramm - Optionen

Diagramm Nr. 3: Brake Performance Monitoring, zurücksetzbar

Diese Auswertung entspricht Diagramm Nr. 2 jedoch besteht hier die Möglichkeit diese Daten zurückzusetzen und neue Daten zu speichern. Dieses Tool wird z. B. bei einem Zugmaschinenwechsel genutzt, um neue Daten auszuwerten. Durch Zurücksetzen dieser Funktion wird ein neuer Startzeitpunkt zum Aufzeichnen neuer Daten vorgegeben. Bereits aufgezeichnete Daten gehen in dieser Funktion verloren und sind nur über die Funktion Brake Performance Monitoring verfügbar.

Die Schaltfläche zum Zurücksetzen des Diagrammes erscheint nur bei angeschlossenem und stromversorgtem EBS.

Hinweis: Das Diagramm Nr. 2 ist nicht löschbar und stellt die Daten über die ganze Lebenszeit des EBS dar.

Diagramm Nr. 4: Bremsbetätigungen / Druck

Bei jeder Bremsung wird der Bremssteuerdruck der über die ISO 7638- bzw. gelbe Leitung vorgegeben wird, aufgezeichnet. Das Diagramm zeigt die Anzahl der Bremsbetätigungen in jedem der 0,5 bar-Druckintervalle von 0 bis 8 bar. Bremsbetätigungen mit einem Druck von mehr als 8 bar werden ebenfalls in der letzten Klasse (8 bar) gespeichert.

Diagramm Nr. 5: Bremsbetätigungen / Geschwindigkeit

Bei jeder Bremsung wird die Geschwindigkeit bei Bremsbeginn aufgezeichnet. Das Diagramm zeigt die Anzahl der Bremsbetätigungen bei unterschiedlichen Ausgangsgeschwindigkeiten an. Die Aufzeichnung erfolgt in 10 km/h Schritten, von 0 bis 160 km/h.

Diagramm Nr. 6: Bremsbetätigungen / Energie

Die Bremsenergie wird anhand der auf dem Fahrwerk lastenden Masse und der Geschwindigkeitsänderung während des Bremsvorgangs geschätzt.

Diagramm Nr. 7: Bremsdauer / Bremsdruck

Die Dauer jeder Bremsung wird gemessen um die Gesamtbremszeit zu jedem Steuerdruck zu aktualisieren. Das Diagramm zeigt die kumulative Bremszeit in 0,5 bar Schritten von 0 bis 8 bar.











9 Histogramm - Optionen

Diagramm Nr. 8: Bremsdauer / Bremsdruck (Hohe Auflös.) Das Diagramm zeigt die Gesamtzeit der Bremsvorgänge bei den verschiedenen Drücken in höherer Auflösung als Diagramm 7 im Bereich von 0 bis 3,4 bar.



Diagramm Nr. 9: Zeit / Seitenkraft

Die Seitenkraft der Räder wird anhand der auf dem Fahrwerk lastenden Masse und der Seitenbeschleunigung (soweit verfügbar) berechnet. Hierzu werden die über den Querbeschleunigungssensor und den Balgdruck zur Verfügung gestellten Daten ausgewertet.

Diagramm Nr. 10: Zeit / AUX 4

Eine Aufzeichnung der Spannung am Eingang AUX 4 im Verhältnis zur Zeit. Mögliche Belegung an AUX 4:

- Bremsbelag-Verschleißanzeige
- Steuerdrucksensor
- Mechanischer Höhensensor (Wegsensor Blattfederung)
- Allgemeiner Eingang (GPI)

In diesem Beispiel wurde AUX 4 als "Allgemeiner Eingang" parametriert und ein einfacher Schalter (Zustände "an" (5V) / "aus" (0 V)) angeschlossen.

Diagramm Nr. 11: Entfernung / Achslast

Das Diagramm zeigt den Beladungszustand im Verhältnis zur Entfernung. Nach jedem Fahrkilometer erfolgt eine Erfassung des Balgdrucks. Die Aggregatlast wird über den Balgdruck unter Verwendung der ALB Parameter berechnet, die vom Trailer Manager in die ECU eingespeist worden sind. Das Ergebnis ist ein im Diagramm dargestelltes "Beladungsprofil".

Diagramm Nr. 12: Entfernung / Vorratsdruck

Dieses Diagramm zeigt Änderungen des Vorratsdrucks im Laufe der Fahrt an. Nach jedem zurückgelegten Kilometer wird der Vorratsdruck in 0,5 bar Schritten aufgezeichnet.









(FRE)

10 Hauptmenü - Trip Aufzeichnungen

Trip Aufzeichnungen

Über die blaue Registerkarte "Trip Aufzeichnungen" oben im Hauptbildschirm können Sie Fahrtenprotokolle anzeigen.

Trips: Die Anzahl der Fahrten, auf denen das Fahrzeug mindestens 10 km/h erreicht und eine Wegstrecke von mindestens 1 km zurückgelegt hat, wodurch sehr kurze Fahrten ausgeklammert werden.

Maximal werden 1000 Trips gespeichert. Nach Überschreiten der maximalen Anzahl von Trips werden diese weiter fortlaufend nummeriert, dabei die Daten der ältesten Trips aber wieder überschrieben. Daher kann es am oberen Bildschirmrand und in der Trip Info Box Trip Nummern > 1000 geben.

Unabhängig davon sind die bis zu 1000 angezeigten Trips am unteren Bildschirmrand immer von 0001 bis maximal 1000 durchnummeriert.

Hauptbildschirm

Im Menü unten im Bildschirm können Sie auswählen, welche Variable der Fahrt Sie anzeigen möchten.

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

Start km.-Stand (km)

Datum
Trip Entfernung (km)
Trip Entfernung mit Lift angehoben (km)
Mittelwert Steuerdruck (bar)
Bremsbetätigungen
Bremsbetätigungen 24N
Geschwindigkeit Mittel (km/h)
Geschwindigkeit Max (km/h)
Stability Regelungen
ABS Regelungen
Achslast Mittelwert (kg)
Achslast Maximalwert (kg)
Vorratsdruck Min (bar)
Vorratsdruck Max (bar)
Trip Dauer (Minuten)
Liftachse - Anzahl der Betätigungen (ab Version C505)
Lenkachse - Anzahl der Betätigungen (ab Version C505)
Warnleuchte ignoriert (Minuten) (ab Version C505)
Dauer Zylinder-Restdruck (Minuten)
Rough Road Count*
Ereignis Codes

Durch Klicken und Halten der linken Maustaste wird der Cursor als Hand angezeigt. Mit dem Handcursor können Sie den Bildschirminhalt dann nach links und rechts ziehen, um alle gespeicherten Daten zu sehen.

Durch Klicken mit der rechten Maustaste auf einen Trip-Balken können Sie eine Zusammenfassung der Fahrt (Trip Info Box) einblenden und durch nochmaliges Klicken wieder ausblenden. Der ausgewählte Balken wird farblich gekennzeichnet.

Hinweis: Möglicherweise stehen nicht alle Variablen auf allen Systemen zur Verfügung, zum Beispiel das Datum nur bei angeschlossenem Trailer Monitor, Stability Regelungen nur bei vorhandenem Stabilitätssensor und Liftachsinformationen nur bei vorhandener Liftachse.



Auswahl-Menü



Trips:(5045) Start km.-Stand (km)

 4
 4
 4
 7
 7
 Rough Rogel County function
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100
 100

Die Road Condition Monitoring Funktion ist in einigen länderspezifischen Ausführungen des BPW ECO Tronic EBS nicht implementiert, demzufolge sind in diesen Ausführungen die RCM Daten in Histogrammen und Tripdetails nicht darstellbar.

11 Trip Aufzeichnungen - Optionen

Trip Aufzeichnungen - Diagramme

Diagramm Nr. 1: Start Km.-Stand (km)

Anzeige des Kilometerstands zu Beginn eines Trips. Die Gesamtanzahl der aufgezeichneten Trips erscheint über dem Diagrammtitel.



Diagramm Nr. 2: Datum

Das Diagramm zeigt das Datum zum Zeitpunkt des Trips. Das Datum wird nur bei installiertem Trailer Monitor (Batterie) aufgezeichnet. Bei Trip 25, 32 und 44 in diesem Beispiel wurde kein Trailer Monitor angeschlossen.

Diagramm Nr. 3: Trip Entfernung (km) Anzeige der zurückgelegten Entfernung in km pro Fahrt.

Diagramm Nr. 4: Trip Entfernung mit Lift angehoben (km) Das Diagramm zeigt die zurückgelegte Entfernung mit angehobener Liftachse pro Fahrt / Trip an.









11 Trip Aufzeichnungen - Optionen

Diagramm Nr. 5: Mittelwert Steuerdruck (bar)

Anzeige des Mittelwerts der Steuerdrücke, die über ISO 7638 bzw. die gelbe Leitung vom Zugfahrzeug an den Trailer weitergegeben werden.

Diagramm Nr. 6: Bremsbetätigungen

Anzeige der Anzahl der erfolgten Bremsbetätigungen pro Fahrt. Ab einer mehrstelligen Anzahl von Bremsbetätigungen wird ein Wertebereich angegeben. Bei Trip 0277 wurden z.B. 220 - 229 Bremsbetätigungen aufgezeichnet.

Diagramm Nr. 7: Bremsbetätigungen 24N

Ist das EBS nicht über die ISO 7638 Schnittstelle mit Strom versorgt, so werden keine Trips aufgezeichnet. Wenn eine Notstromversorgung vorhanden ist, werden die 24N Bremsbetätigungen im nächsten aufgezeichneten Trip dargestellt, sobald das EBS wieder über ISO 7638 mit Strom versorgt wird.

Diagramm Nr. 8: Geschwindigkeit Mittel (km/h)

Das Diagramm zeigt die durchschnittliche Geschwindigkeit bei jedem Trip an.

Diagramm Nr. 9: Geschwindigkeit Max (km/h)

Das Diagramm zeigt die maximale Geschwindigkeit bei jedem Trip an.











Trailer Analyser - Bedienungsanleitung

11 Trip Aufzeichnungen - Optionen

Diagramm Nr. 10: Stability Regelungen

Zeigt die Anzahl der durch die EBS-Stability Funktion geregelten Bremsbetätigungen pro Trip an.



Trips : (5045) ABS Regelungen





Diagramm Nr. 11: ABS Regelungen

Zeigt die Anzahl der ABS geregelten Bremsbetätigungen pro Trip an.

Diagramm Nr. 12: Achslast Mittelwert (kg)

Zeigt die durchschnittliche Aggregatlast (Beladungszustand) pro Trip an.

Diagramm Nr. 13: Achslast Maximalwert (kg)

Zeigt die maximale Aggregatlast (Beladungszustand) pro Trip an.



11 Trip Aufzeichnungen - Optionen

Diagramm Nr. 14: Vorratsdruck Min (bar)

Zeigt den minimalen Luftdruck (bar) im Vorratsbehälter an.











Diagramm Nr. 15: Vorratsdruck Max (bar)

Zeigt den maximalen Luftdruck (bar) im Vorratsbehälter pro Trip an, Trip 0046 zeigt in diesem Beispiel einen zu hohen Vorratsdruck an.

Diagramm Nr. 16: Trip Dauer (Minuten)

Das Diagramm zeigt die Dauer des zurückgelegten Trips an. Bei längeren Trips wird ein Wertebereich angegeben. Bei Trip 0062 wurde z.B. eine Tripdauer von 110 - 119 Minuten aufgezeichnet.

Diagramm Nr. 17: Liftachse - Anzahl der Betätigungen

Angezeigt wird die Anzahl der Liftachsbetätigungen pro Fahrt (ab ECU Software Version C505). In diesem Beispiel wurde die Liftachse bei mehreren Trips ein Mal angehoben (z.B. beladungsabhängig bei Einschalten der Zündung), während sie bei anderen Trips (z.B. aufgrund hoher Beladung) nicht betätigt wurde.

Diagramm Nr. 18: Lenkachse - Anzahl der Betätigungen

Angezeigt wird die Anzahl der Betätigungen der Lenkachssperre pro Fahrt (ab ECU Software Version C505). In diesem Beispiel wurde die Lenkachssperre bei den meisten Trips (z.B. durch Rückwärtsfahrt) ein Mal betätigt.

11 Trip Aufzeichnungen - Optionen

Diagramm Nr. 19: Warnleuchte ignoriert (Minuten)

Die Auswertung gibt die Zeit an in der die rote Warnleuchte ignoriert wurde (ab ECU Software Version C505). Das Leuchten der roten Warnleuchte kann folgende Gründe haben:

- niedriger Vorratsdruck (< 4,5 bar)
- niedrige Spannungsversorgung (< 19,0 V)
- Aktivierung der Notbremsfunktion durch REV oder TrCM bei Abriss der roten Leitung (Versorgungsleitung Vorratsdruck)
- in Ausnahmefällen bei 3M Deichselanhängern, wenn das ABS an einer Achse komplett ausfällt.

Diagramm Nr. 20: Dauer Zylinder-Restdruck (Minuten)

Gibt den Restdruck in den Bremszylindern an, wenn vom EBS kein Druck mehr ausgesteuert wird.

Es besteht die Möglichkeit, das dies durch die Betätigung der Feststellbremse ausgelöst wird.

Diagramm Nr. 21: Rough Road Count / km*

Es werden die Rough Road Counts pro Trip, bezogen auf die gefahrenen Kilometer pro Trip, aufgezeichnet. Dadurch besteht die Möglichkeit, die Zahl der Rough Road Counts / km der einzelnen Trips, direkt zu vergleichen. Bei Trip 10 wurden beispielsweise im Mittel 5,13 Rough Road Counts / km gezählt.

* Die Road Condition Monitoring Funktion ist in einigen länderspezifischen Ausführungen des BPW ECO Tronic EBS nicht implementiert, demzufolge sind in diesen Ausführungen die RCM Daten in Histogrammen und Tripdetails nicht darstellbar.

Diagramm Nr. 22: Ereignis Codes

Das Diagramm zeigt die Anzahl der unterschiedlichen aufgetretenen Ereignis Codes. Welche Ereignis Codes jeweils aufgetreten sind wird bei Rechtsklick auf den Balken in der Trip Info Box in der untersten Zeile angezeigt.

In diesem Beispiel trat nur jeweils ein Ereignis Code auf (hier Überladung Momentaufnahme > 105 %)

Folgende Ereignis Codes sind möglich:

- Überladung Momentaufnahme > 105 % (Dieser Standardgrenzwert kann nicht verändert werden.)
- Überhöhte Geschwindigkeit Momentaufnahme > 105 km/h (Dieser Standardgrenzwert kann nicht verändert werden.)
- Fehler Momentaufnahme (bei Auftreten während des Trips)
- sd_24n_1m (Soft Docking während 24N-Stromversorgung)
- Vorratsdruck Momentaufnahme (Druck im Vorratsbehälter)
- B+ Momentaufnahme (Batteriespannung)











Benutzer Info

Die gelbe Registerkarte "Benutzer Info" befindet sich ganz rechts im Bildschirm. Hier können Sie Ihre Notizen eingeben, die dann zusammen mit den ECU-Daten gespeichert werden. Sie können hier beispielsweise Daten zum Fahrer, dem Fahrzeug, der Fracht oder andere individuelle Informationen hinterlegen. Die max. Anzahl der Zeichen beträgt ca. 30000 oder 80 - 90 KB.

12 Benutzerinformation - Menü

Trailer Analyser 3, 22, 1 { test.fpf }	
🔲 Überblick 🔲 Momentaufnahme 🔲 Histogramm 🔳 Trip Aufzeichnungen 🗔 Benutzer Info	
Hier steht Thr Text	
FgNr.: BPWV00334YHE27006 ECU Serien-Nr.:	M0666_13
Hersteller: BPW Version:	C505 GEN 2
Alialyser Lese aus ECU FzTyp: ZTS 34.20 Interface Version	1: G430
Speichere in Stroot nach	
COM:1 Suche nach ECU Lese aus Datei Datei Excel	Beenden



