

we think transport



BREMSEN SIE IHRE STILLSTAND- ZEITEN AUS!

BPW BrakePadMonitor



Die intelligente Lösung zur Kontrolle Ihrer Bremsbeläge.

Mit dem BrakePadMonitor von BPW haben Sie die Bremsbeläge Ihres Trailers immer im Blick.

Durch die kontinuierliche Verschleiß-Überwachung an den Scheibenbremsen Ihrer Fahrzeuge planen Sie Ihre Wartungsintervalle optimal, minimieren Stillstandzeiten und reduzieren so Ihre Betriebskosten.

Der BrakePadMonitor besteht aus einem im Bremssattel befestigten Sensor, der die Daten des Bremsbelag- und Bremsscheibenverschleißes an ein Steuergerät übermittelt. Die Daten werden dann in der Telematik Plattform cargofleet und der Driver App überall und jederzeit angezeigt.

DAS SOLLTEN SIE NOCH WISSEN

- Der BrakePadMonitor kann vollständig in die BPW Telematik Plattform cargofleet sowie die Driver App eingebunden werden.
- Der zulässige Automotive-Temperaturbereich liegt zwischen -40° C und +85° C.
- Die Montage erfolgt festlagerseitig am Bremssattel.
- Der BrakePadMonitor eignet sich für die Erstausrüstung und Nachrüstung.


DIESE VORTEILE ÜBERZEUGEN

- Sie minimieren Stillstandzeiten durch Bremsenausfälle.
- Sie senken Betriebskosten durch die Vermeidung von vorzeitigen Belags- oder Scheibenwechseln.
- Sie können Wartungsintervalle optimal planen.
- Sie verfügen immer und überall über alle wichtigen Informationen.
- Sie unterstützen die Verkehrssicherheit Ihrer Fahrzeuge.
- Sie müssen den BrakePadMonitor nicht bei jedem Padwechsel tauschen.

DER BPW EFFEKT

100%

Planbarkeit



01 Kontinuierlich messender Sensor im Festlager montiert

02 Steuergerät zur Verarbeitung der Sensordaten

03 Kabelverteiler zur Anbindung des Sensors

Die Marken der BPW Gruppe:



BPW BrakePadMonitor 18501801 d **conception GmbH**

BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft

Postfach 12 80 · 51656 Wiehl, Deutschland · Telefon +49 (0) 2262 78-0

info@bpw.de · www.bpw.de